

Nota per l'installatore

Note to the installer

Remarque pour l'installateur

Hinweis für den Installateur

Nota para el instalador

安裝程序注意事項

Poznámka pre inštalatéra

Bemærkning til installatøren



VORT HRW 30 MONO EVO VORT HRW 30 MONO EVO HCS VORT HRW 40 MONO EVO VORT HRW 40 MONO EVO HCS

- IT** Cfr. fig.6/18 Libretto Istruzioni:
lunghezza massima dei cavi da inserire nei morsetti GND e IN: 20 m;
lunghezza massima dei cavi da inserire nei morsetti A e B: 100 m.
- EN** Cfr. fig.6/18 Instructions Booklet:
maximum length of the cables to be inserted in the GND and IN terminals: 20 m;
maximum length of the cables to be inserted in terminals A and B: 100 m.
- FR** Cfr. fig.6/18 Livret d'instructions:
longueur maximale des câbles à insérer dans les bornes GND et IN: 20 m;
longueur maximale des câbles à insérer dans les bornes A et B: 100 m.
- DE** Cfr. fig.6/18 Betriebsanleitung:
Maximale Länge der in die Klemmen GND und IN einzuführenden Kabel: 20 m;
Maximale Länge der in die Klemmen A und B einzuführenden Kabel: 100 m.
- ES** Cfr. fig.6/18 Manual de instrucciones:
longitud máxima de los cables a insertar en los terminales GND e IN: 20 m;
longitud máxima de los cables a insertar en los terminales A y B: 100 m.
- ZH** Cfr. 图.6/18 说明书:
插入 GND 和 IN 端子的最大电缆长度: 20 m;
插入端子 A 和 B 的电缆的最大长度: 100 m.
- SK** Cfr. fig.6/18 Navod na používanie:
maximálna dĺžka káblov pre zasunutie do svoriek GND a IN: 20 m;
maximálna dĺžka káblov, ktoré sa majú vložiť do svoriek A a B: 100 m.
- DA** Cfr. fig.6/18 Brugervejledning:
maksimal længde af de kabler, der skal indsættes i GND- og IN-terminalerne: 20 m;
maksimal længde på de kabler, der skal indsættes i klemme A og B: 100 m.